

1. Fyll maskinen och stäng luckorna

 Låst - låsarm i vertikalt läge

 Olåst - låsarm i bottenläge

2. Välj program

Tryck på skärmen och välj "Redo att tvätta".

Svep uppåt eller nedåt och välj önskat program.

3. Dosering - Automatisk

Pump 1 Tvättmedel

Pump 2 Tvättförstärkare

Pump 3 Impregnering

Pump 4 Tvättmedel masker

4. Starta

Tryck på START  Välj pil-bakåt för att ångra programvalet.

5. Pausa/Snabbmata/Avbryt

Tryck  för att pausa. Tryck  för att återuppta.

Tryck  för att snabbmata programmet.

Tryck  för att avbryta programmet.

Program		Medel/pump
1	Larmställ normalt smutsat* 40°C	1+2
2	Larmställ normalt smutsat* 60°C	1+2
3	Larmställ hårt smutsat* 40°C	1+2
4	Larmställ hårt smutsat* 60°C	1+2
5	Impregnering 35°C	3
6	Larmställ normalt smutsat* 40°C + Impregnering 35°C	1+2+3
7	Larmställ normalt smutsat* 60°C + Impregnering 35°C	1+2+3
8	Larmställ hårt smutsat* 40°C + Impregnering 35°C	1+2+3
9	Larmställ hårt smutsat* 60°C + Impregnering 35°C	1+2+3
10	Utsköljning	-
11	Handskar 30°C	1+2
12	Blodsmitta 20°C	Manuellt
13	Masker 50°C	4

*Programmet innehåller förtvätt