

Uppsamlingsränna 24/42/70 L

INSTALLATIONS MANUAL

Komponentspecifikation

- 1 st uppsamlingslåda
- 1 st luddfilter

10/2025

Artikelnr. 161032, 161000, 161002



- Produkten är endast avsedd för tvättmaskiner.
- Felaktig montering kan leda till vattenläckage.
- Följ skötselanvisningarna.
- Låt instruktionen följa med produkten.

Montering

1. Placera uppsamlingsrännan med filtret på plats bakom tvättmaskinen med stös för avrinning riktad mot avloppet.
2. Se till att det finns plats för brukaren att komma åt filtret vid rengöring.
3. Kontrollera med ett vattenpass att rännan har en svag lutning mot avloppsstosen. Justera vid behov genom att lägga en distans under uppsamlingsrännan i motsatt ände avloppet (distans medföljer ej).
4. Led avloppsvattnet från tvättmaskinen ner i uppsamlingsrännan med hjälp av en rörböj.
5. Montera ett avloppsrör från uppsamlingsrännan och led med fall till avloppsbrunnen.
6. Provkör tvättmaskinen och snabbmata till tömningsfas. Kontrollera att tvättmaskinen tömmer vattnet ner i rännan utan att det skvätter eller rinner vid sidan av. Kontrollera även att rör och kopplingar är täta hela vägen till avloppet.

Skötselanvisning

- Rengör filtret/silen dagligen. Använd varmt vatten, mildt rengöringsmedel och diskborste/skrubborste. Undvik stålborste.
- Plocka bort skräp, främmande föremål från botten på uppsamlingsrännan vid behov. Låt inte föremål av metall ligga kvar under längre tid då de kan rosta och påverka uppsamlingsrännans ytskick negativt.
- Rengör utsidan av uppsamlingsrännan med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera funktion, fall mot avlopp samt rördelarnas beskaftenhet årligen.