

1. Välj program

 Välj program med hjälp av P-knappen. Se tabellen nedan.

2. Starta /Avbryt

 Tryck på start- och stoppknappen. Öppna dörrarna för att pausa.

Automatiska program

Tvätten torkas till vald fuktnivå, torkskåpet stängs av automatiskt.



STRYKTORRT

För tvätt som skall strykas eller manglas.



LÄTT TORRT

För tvätt som inte skall strykas eller strykas lätt.



SKÅPTORRT

För tvätt som inte skall strykas.



EXTRA TORRT

För extra tjocka plagg.

Ställ torktid själv



TIDSTYRT

Torkskåpet stannar efter vald torktid.



Tiden ökas med plusknappen, 5 min per tryck.

Tips för bästa torkresultat

- Låt programmet gå klart utan avbrott.
- Häng inte in blöta kläder under torkning.
- Kontrollera luddfiltret efter användning och rengör vid behov.