

Komponentspecifikation torklinesats

- 2 st väggbeslag med vantskruv
- 6 st dubbla väggbeslag
- 8 st enkla väggbeslag
- 100 m inplastad stålwire, $\varnothing$ 5 mm
- 50 st distansclips (plast)
- 2 st wirelås, 5 mm

01/2025
Artikelnr. 141004



- Produkten får endast användas för torkning av textilier.
- Felaktig montering kan leda till att linan lossnar eller skadas.
- Kontrollera att alla beslag är ordentligt förankrade i väggen.
- Överskrid inte den rekommenderade maxbelastningen.
- Håll barn borta från linan – risk för skada eller strypning.
- Låt instruktionen följa med produkten.

Montering

- Placering och riktning** - Montera torklineparen i blåsriktningen för att säkerställa god luftcirkulation mellan plaggen. Om lineparen monteras tvärs blåsriktningen ökar torktiden avsevärt.
 - Monteringshöjd** - Montera beslag och lina på en höjd av cirka 1,8 m över golv.
 - Fastsättning av beslag** - För montering i vägg används lämpliga infästningar beroende på väggmaterial (t.ex. bultar med plastplugg vid montage i betong eller tegel).
- Observera: Beslagen måste vara ordentligt fastsatta för att klara belastning.
- Förspänning av lina** - Innan linan monteras ska vantskruvarna (A) och spännlåsarna vara utskruvade till maxläge, för att möjliggöra eftersträckning.

- Montering av lina**
 - För linan genom beslagen enligt anvisade pilriktningar.
 - Kontrollera att linan inte är vriden eller att klinkor uppstår.
 - Fäst linan genom att dra åt wirelåset (B).
- Sträckning av lina**
 - Sträck linan och lås den med wirelåset (C).
 - Eftersträck linan genom att successivt skruva åt båda vantskruvarna.
- Montering av distansclips** - Montera plastclipsen på linan med ett avstånd på cirka 1 m mellan varje clip.

