

Följ torkråden nedan för bästa resultat:

1. Slå till huvudströmbrytaren på väggen.
2. Plaggen skall vara väl centrifugerade, detta förkortar torktiden.
3. Börja hänga tvätten närmast utblåset, sedan jämnt på sidorna. Tunga kläder hängs över två torklinor så att luften kan cirkulera mellan plaggen. Tänk på att tvätten i rummets hörn torkar långsammast. Om signallampan på avfuktarens sida lyser och avfuktaren trots det inte startar, tryck in återställningsknappen. Det är inte tillåtet att placera tvätt direkt framför utblåset på avfuktaren.
4. Starta avfuktaren genom att vrida timern till önskad torktid.
5. Stäng dörrar och fönster för bästa torkresultat.
6. Avfuktaren stannar själv när tiden gått ut.
7. Rengör filtren på bägge sidorna av avfuktaren efter användning.

Torkningen sker med lägre temperatur varpå tvätten blir mjuk och smidig.

